

Советы по уходу за мебелью

Климатические условия помещения

Климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели так как массив дерева, МДФ и ДСП чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.

- 1) Хранить мебель следует в крытых помещениях при температуре не ниже + 2°C и относительной влажности воздуха 45-70%.
- 2) Кухонную мебель следует устанавливать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от + 18 до + 24°C и относительной влажности воздуха 65-70%. Внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или ее части.
- 3) Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более – их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если этого не избежать, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться регуляторами воздуха для нормализации влажности.
- 4) Мебель нельзя устанавливать близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла (к батарее и другим отопительным приборам – не ближе 0,5 м.).
- 5) Не следует располагать мебель из массива натурального дерева непосредственно на обогреваемые полы.
- 6) Если доставка Вашей кухни проводилась в условиях минусовой температуры, в помещении необходимо сразу протереть мебель чистой сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри, для удаления образовавшегося конденсата.
- 7) При длительном воздействии **прямых** солнечных лучей фасады из массива дерева могут менять тон, старайтесь не допускать этого. В случае замены и/или добавления предметов мебели в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным.
- 8) Берегите мебель от механических повреждений ее поверхности. Во избежание царапин и трещин старайтесь не допускать падения острых и тяжелых предметов на поверхность кухонной мебели.

Уход за кухонной мебелью (общие правила)

- 1) Поверхность мебели рекомендуется протирать слегка увлажненной водой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш).
- 2) Очистка деревянных фасадов обычно выполняется нейтральными моющими средствами, растворимыми в воде. При отсутствии специальных средств допускается чистка с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (соотношение: 98%-вода, 2% — моющее средство).
- 3) Для удаления жирных пятен следует использовать раствор нейтрального моющего средства (**ни в коем случае не применяйте** в этих целях эфир, ацетон, бензин и другие растворители).
- 4) После завершения любой чистки необходимо насухо протереть все детали мебели, которые подверглись влажной чистке.
- 5) Поверхность мебели следует предохранять от попадания жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (ацетон, бензин, спирт и др.). Случайно попавшую на поверхность мебели жидкость следует немедленно снять сухой тканью.
- 6) Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
- 7) Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
- 8) В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время предоставлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующим, защитным, консервирующим, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.
- 9) Перед влажной уборкой пола рекомендуется снимать цоколь (из массива дерева) у столов кухонного гарнитура.
- 10) Не следует допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, незранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Очистка фасадов из массива дерева

Помимо общих правил ухода за кухонной мебелью существует несколько правил ухода за фасадами из массива натурального дерева.

- 1) При очистке фасадов следует вытирать в направлении рисунка древесины, удаляя таким образом грязь из пор древесины.
- 2) Очистка паром является абсолютно неподходящей для очистки кухонных фасадов из массива дерева.
- 3) Сухую чистку фасадов из натурального дерева можно проводить с помощью пылесоса и насадки «мягкая щетка».
- 4) Вода не наносит вреда поверхностям фасадов, но может отрицательно повлиять на материал основания. Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на поверхность мебели воду для того, чтобы влага не проникла в ее основу, например, через швы.

Уход за столешницей

- 1) Во избежание набухания столешницы и отклейки кромочного пластика не допускается скопления воды на ее поверхности.
- 2) Не используйте рабочие поверхности столешниц для разделывания продуктов, чтобы не повредить ножом покрытие. В этих целях следует применять разделочные доски.
- 3) Пластик – влагостойкий материал, поэтому для содержания столешницы в чистоте можно просто протереть его влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками. Возможно применение полиролей для пластика, однако не следует использовать полироли, имеющие противопоказания при контактах с пищевыми продуктами.
- 4) Категорически недопустимо при чистке столешницы применение твердых приспособлений (скребков, губок) с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала, а также агрессивных, абразивных материалов и моющих средств на кислотной основе.
- 5) Для удаления трудно выводимых или масляных пятен с поверхности облицованной пластиком используйте локально чистящие средства, содержащие аммиак.
- 6) Следите за тем, чтобы температура приборов или посуды, находящихся в контакте с поверхностью столешницы, облицованной пластиком, не превышала 100° С, с поверхностью из массива древесины 40° С. В противном случае, рекомендуется использовать специальные термоизолирующие подставки.

Уход за металлическими поверхностями

- 1) Не следует при чистке использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала.
- 2) Обычные загрязнения поверхностей из нержавеющей стали могут быть удалены с использованием воды и жидкого моющего средства. После этого следует ополоснуть поверхность теплой водой и протереть сухой тканью. Для сильных загрязнений рекомендуется использование специализированного средства по уходу за нержавеющей сталью. Такие средства также обеспечивают дополнительную защиту посредством водоотталкивающего покрытия.
- 3) Для очистки эмалированных поверхностей плиты рекомендуется применять только жидкие чистящие средства, рекомендуемые для эмали и не содержащие абразивные материалы.

Уход за керамическими и стеклянными поверхностями

- 1) Не проводите по поверхностям металлическими предметами, не ударяйте стекла тяжелыми твердыми предметами.
- 2) Для чистки используйте специальные средства для стекол и керамики. Не используйте средства, содержащие абразивные материалы, а также губки с покрытием из металлического или стружечного материала.
- 3) При необходимости обезжиривания рекомендуется пользоваться водным раствором денатурированного спирта
- 4) Протирать стекла следует мягкой тканью.

Уход за внутренними элементами гарнитура

Нагрузка на ящики, полки, шкафы предметов мебели

- 1) При эксплуатации мебели все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвигаемых ящиков.
 - а) Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опора), более легкие — ближе к центру.
 - б) Высокие элементы (колонки, кухонные шкафы, витрины и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- 2) В случае изготовления ящиков в столах и шкафах с применением поточных метабоксов общая нагрузка на ящик возможна до 10 кг, в случае изготовления ящиков с применением ящиков бокс — до 40 кг.
- 3) Нормальное усилие открытия дверей - до 3 кг; усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.
- 4) Во избежание перекосов дверей и ящиков предметов мебели их рекомендуется держать закрытыми.

Чистка внутренних элементов гарнитура

- 1) Мелкие ящики, отделения для столовых приборов, внутренние резервуары или отделения, вращающиеся поверхности, отделения для хлеба, контейнеры, пластмассовые секции, холодильники и морозильники могут быть очищены с использованием нейтральных моющих средств и мягкой ткани. Не следует использовать никаких агрессивных или абразивных чистящих средств.
- 2) Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части, а также края и точки соединения элементов кухни.
- 3) Неприятный запах исчезает, если ящики промыть слабым раствором марганцового калия или уксуса и просушить их, не закрывая.
- 4) Пластмассовые сливы не боятся высоких температур (до 180° С). Для очистки сливов могут использоваться обычные моющие средства, за исключением абразивных. Сильные загрязнения могут быть удалены с использованием порошка для посудомоечной машины. Известковые отложения и накипь, оставленные жесткой водой, могут быть удалены уксусом или средством для удаления накипи.

Уход за фурнитурой

- 1) После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, замки, механизмы выдвижения и т.п.) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки гарнитура. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижения ящиков. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
- 2) Затрудненное закрытие дверок или неприлегание их к корпусу, возникающие из-за неровности полов и стен, устраняются регулировкой петель.
- 3) В случае более серьезного заклинивания трущиеся поверхности натирают наждачной бумагой.
- 4) При использовании сушики отечественного производства ставить в шкаф-сушку мокрую посуду запрещается.
- 5) Во избежание порчи покрытия фурнитуры (петли, ручки и др.) рекомендуется хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 6) Лицевую фурнитуру (фасады, полки, рейлинги, ручки, стекло и пр.) следует чистить мягкими тканями с применением нейтральных моющих средств, после чего протирать насухо. Не используйте для чистки соду, шкурку, а также средства, содержащие абразивные вещества.

Электробытовые приборы и встраиваемая техника

- 1) При эксплуатации и чистке электробытовых приборов следуйте инструкциям, содержащимся в соответствующих руководствах по эксплуатации, прилагаемых фирмами-изготовителями.
- 2) Во избежание порчи соседних частей мебели запрещается оставлять на долгое время открытой разогретую духовку, а также мыть ее внутренние части, где это необходимо согласно инструкции по эксплуатации, когда она не остыла.
- 3) Если расстояние между боковыми поверхностями газовой или электрической плиты и мебельного изделия составляет менее 25 мм, то обязательно применение термоизолирующей прокладки во избежание превышения тепловой нагрузки.
- 4) Не заслоняйте решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции электробытовых приборов, во избежание превышения рабочей температуры электрической изоляции и короткого замыкания. Это касается не только электрооборудования, но и системы вентиляции напольных шкафов. Под шкафами за цоколем, где проходит проводка, нельзя хранить никакие посторонние предметы.
- 5) Не допускайте, чтобы на варочную поверхность попадал сахар, или продукты, содержащие сахар, т.к. такие загрязнения трудно удаляются. Их следует удалять как можно быстрее влажной тканью. Пока загрязнения на варочной поверхности не сожжены, они могут быть удалены влажной тканью без использования моющих средств. Пригоревшие загрязнения могут быть удалены специальным стальным скребком для стеклокерамических варочных поверхностей или специальными средствами, разработанными для стеклокерамических варочных поверхностей.
- 6) Рекомендуемое расстояние от варочной панели плиты до вытяжки: при электрической панели – не менее 70-75 см, при газовой панели – не менее 75-85 см.
- 7) Время фиксированного положения двери напротив галогеновой лампы не должно превышать 5 минут во избежание обугливания двери от нагрева лампы.
- 8) Следует своевременно менять синтетический и угольный фильтр в вытяжке.

Гарантии

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока (24 месяца) по месту покупки при условии соблюдения правил транспортирования и хранения, эксплуатации и наличия товарного чека. Срок службы мебели для кухни – 15 лет.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающую внешний вид и потребительские свойства товара.

В случае доработки мебели потребителем в домашних условиях гарантия на мебель не распространяется. Допускается стягивание изделий между собой. Стяжкой изделия не комплектуются.

Информация для потребителя

Наборы и изделия мебели для кухни проект М-КН-001, М-КН-002 предназначены для оборудования кухонь жилых домов и изготовлены в соответствии с ГОСТ 16371-93, сертификат соответствия №РОСС RU. ДМ29. ВО3991.

Все материалы и комплектующие, применяемые в производстве мебели имеют гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия.

Наборы и изделия мебели для кухни имеют санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.561П.01911.01.2 от 29.01.02 г., Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г.Москвы.